

VÄLJ RÄTT ALPHA-PUMP

TRE MODELLER - OLIKA FUNKTIONER

**ALPHA3**

Bluetooth, fjärrstyrning av inställningar, inbyggd funktion för injustering av värmesystem

**ALPHA2**

Injustering av värmesystem med ALPHA Reader

**ALPHA1**

Enkel och prisvärd med de flesta grundläggande funktionerna

Inbyggd Bluetooth-kommunikation	<input type="radio"/>		
GRUNDFOS GO Remote (app) Inställning av pumpens reglertyper	<input type="radio"/>		
GRUNDFOS GO Balance (app) Injustering av radiator- och golvvärmesystem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Inbyggd Reader-funktion för injustering	<input type="radio"/>	Nej (kräver ALPHA Reader)	
Injustering av radiator- och golvvärmesystem	<p>2-rörs radiatorsystem utrustade med förinställbara radiatorventiler.</p> <p>Golvvärmesystem installerat med förinställbara ventiler.</p>		
AUTOADAPT för golvvärme	<input type="radio"/>		
AUTOADAPT för radiatorer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Inställning proportionaltryck	0,1 m intervall	3 kurvor	3 kurvor
Inställning konstantryck	0,1 m intervall	3 kurvor	3 kurvor
Inställning konstantkurva	1 % intervall	3 kurvor	3 kurvor
Manuell inställning på pumpdisplay		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Minskad elförbrukning	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Torrkörningsskydd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Antiblockering – robust start/stopp-funktion	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Låg ljudnivå	≤43 dB(A)	≤43 dB(A)	≤43 dB(A)
ALPHA-kontakt/elanslutning	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EEL	≤0,15-0,18	≤0,15-0,18	≤0,20
Timer-funktion	<input type="radio"/>		
Sommarfunktion	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Inbyggd avluftningsfunktion via GO Remote	<input type="radio"/>		
Larm- och varningslogg	<input type="radio"/> i GO Remote	<input type="radio"/> på pumpdisplay	

APPAR TILL ALPHA-SERIEN

SPAR TID OCH ARBETA SMARTARE

- och ge dina kunder högre komfort och lägre elräkning



GRUNDFOS GO REMOTE FÖR ÖVERVAKNING, AVLÄSNING OCH INSTÄLLNING AV PUMPENS REGLERTYPER (endast ALPHA3)

- Inställning av reglertyperna konstanttryck, proportionaltryck och konstantkurva samt AUTOADAPT för radiatorer och AUTOADAPT för golvvärme via en smartphone eller surfplatta
- Rapport med relevant data
- Tillgång till alla Grundfos online-verktyg i Grundfos Product Center såsom dokumentation, ersättningspumpar och dimensioneringsverktyg
- Lagring av pumpinställningar
- Felmeddelanden och larm med lämpliga åtgärdsförslag
- Till alla Grundfos-pumpar som kommunicerar via antingen Bluetooth, radio eller IR
- Direkt åtkomst till GO Balance-appen för injustering av värmesystem.
- Laddas ner från App Store och Google Play



GRUNDFOS GO BALANCE FÖR INJUSTERING AV RADIATOR- OCH GOLVVÄRMESYSTEM

- För injustering av 2-rörs radiator- och golvvärmesystem via en smartphone eller surfplatta
- Användarvänlig steg-för-steg guide
- Rapport med relevant data
- ALPHA2-pumparna använder appen tillsammans med en ALPHA Reader. För ALPHA3-pumparna är injusteringsfunktionen inbyggd i pumpen och därmed finns inget behov av en ALPHA Reader.
- Laddas ner från App Store och Google Play

GRUNDFOS AB

Box 333, Lunnagårdsgatan 6
431 24 MÖLNDAL
Tel: 0771-32 23 00
www.grundfos.se